



Ersatzteilliste Montagehelfersäule	7 13 00 702
Ersatzteilliste Montagehelferfuß.....	7 13 00 704



Pos.	Stck.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	1	00 03 50 56	Aufsteckhülse mit Federplatte für Montagehelfer
2	1	00 03 50 21	Aufliegerrahmen für Montagehelfer rund
3	1	00 03 50 50	Montagehelferantrieb kpl.
4	1	00 03 50 53	Teleskopprofil für Montagehelfer kpl.
5	3	00 02 36 77	Gleitlagerbüchse IHG 2010 DU
6	1	00 02 34 48	Sperrklinke Bremskopf Montagehelfer
7	2	00 03 50 06	Kettenumlenkwelle für Montagehelfer kpl.
8	1	00 02 34 44	Sicherungsring D 14 x 1 DIN 471
9	3	00 02 36 77	Gleitlagerbüchse IHG 2010 DU
10	1	00 02 34 54	Passfeder A5 x 5 x 30 DIN 6885 C45
11	1	00 03 50 07	Welle für Bremskopf / Kettenrad kpl.
12	1	00 03 50 52	Bremskopf für Montagehelfer kpl.
13	6	00 02 33 07	Linsenkopfschraube M6 x 10 DIN 964 verz.
14	1	00 02 34 50	Lenkrad D=380 für Montagehelfer
15	1	00 02 34 51	Nabenpolster für Montagehelfer, Lenkrad
16	1	00 03 50 51	Führungsrohr für Montagehelfer kpl.
17	2	20 20 72 10	Sicherungsmutter M10 DIN 985 verz.
18	2	00 02 34 53	Federverschlussglied 12,7x4,88
19	1	00 03 34 15	Kettenkasten schraubbar für Montagehelfer
20	2	00 02 37 79	Lagerbock Kettenrad o.Gewinde
21	1	00 02 34 52	Rollenkette 12,7 x 4,88 x 1560



Pos.	Stck.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	1	00 03 50 48	Montagehelferfuss kpl.
2	1	00 02 36 79	Gleitlagerbüchse IHG 7050 DU
3	1	00 03 50 49	Mopontagehelferfuss lackiert
4	3	00 02 37 36	Lenkrolle ohne Feststeller 2470-P60-100-P30-10,3
5	1	00 02 34 10	Stelling D 14 DIN 705A mit Gewindestift
6	1	00 02 37 35	Lenkrolle mit Feststeller 2477-P30-100-P30-10,3
7	4	00 02 34 43	Endkappe 60x40 schwarz (Art-Nr:7512)